

Digitaalinen vaaka DigiScale 50 #29920

Kuvaus: Kannettava digitaalinen koukkuvaaka on uudentyypinen punnitusväline, jonka ominaisuudet ovat näppärä ulkonäkö, pieni koko ja helppo kantaa mukana. Se on luotettava monitoimilaitte, jonka punnitustarkkuus tekee niistä parempia kuin perinteiset jousivaakat.

Tärkeimmät tekniset tiedot – Tekniset tiedot:

Näyttö:

Paino: 4 numeroa

Päätoiminnot:

- Automaattinen nollan seuranta
- ylikuormitus näytettään
- Automaattinen sammutus minuutin kuluttua siitä, kun näyttö on muuttumaton,
- Taaraus
- Näyttää paristojen tyhjenemisen

Teho: DC 6V

Tehonkulutus: ≤ 0,125 VA

Säilytyslämpötila: -25 ~ +50°C

Toimintalämpötila: 0 ~ +40°C

Nettopaino: 185 g

Kokonaispaino: 230 g

Painikkeiden määritelmät:

ON: paina näppäintä kytkeäksesi vaa'an päälle

OFF: sammuta vaaka painamalla näppäintä

TARE: paina näppäintä nollataksesi asteikon

SET: paina näppäintä vaihtaaksesi punnitus tilaa. Seuraavat tilat voidaan valita: kg, lb, oz, lämpötila (°C) Paina SET-painiketta 3 sekuntia - sen jälkeen näet lämpötilan. Jos haluat vaihtaa yksikön kg tai lb, paina On / Off -painiketta. Kun tavaroita on kourussa, ja merkki "►" Paina "HOLD" kerran, mutta älä pidä sitä pohjassa

Kuinka käyttää:

Irrota akun suojanauhat ennen käyttöä.

Kytke päälle: Aseta vaaka pystyasentoon ilman painoa kourussa. Paina ON ja näyttö näyttää 0. Nyt vaaka on valmis punnitsemista varten.

Punnitus: Kun näytössä näkyy "0.000", laita tavara kouruun ja näytössä näkyy tavaroiden painoarvo. Lukemisen helpottamiseksi lukema pidetään, kun lukema on vakaa. Nyt näytössä näkyy merkki "►" Painamalla "HOLD"-näppäintä vaaka pitää lukeman tai palaa takaisin punnitus tilaan. Jos paino ylittää enimmäispainon, näytössä näkyy "EEEE". Poista tavarat mahdollisimman pian, muuten vaaka saattaa vaurioitua.

Taara: Toiminto on suunniteltu erityisesti aineiden punnitsemiseen, jotka on laitettava astiaan jauheen tai nesteen punnitsemiseksi. Aseta ensin tyhjä astia kouruun, niin saat tyhjän astian painon. Paina TARE-näppäintä ja näyttö palaa nolleen, eliminoiden astian painon. Nyt voit kaataa aineen, jonka haluat punnita, astiaan ja saat sen nettopaino.

Tilan vaihto: Voit vaihtaa painotilaa painamalla SET-kytkintä, kun näyttö on nollassa. Paina SET-näppäintä muuttaaksesi painon yksikköä/tilaa: kg > Lb > Oz > °C. Paina SET-painiketta 3 sekuntia - sen jälkeen näet lämpötilan. Jos vaihdat kiloon tai lb paina On / Off-painiketta.

Sammuta: Sammuta vaaka painamalla OFF-kytkintä. Vaaka on varustettu myös "AUTO POWER OFF" -toiminnoilla, jolloin vaaka kytkeytyy 60 sekunnin jälkeen automaattisesti pois päältä punnituksen jälkeen akun käyttöiän pidentämiseksi.

Varotoimet:

1. Aina kun käynnistät vaa'an, pidä vaaka pystyasennossa.
2. Käytä puhdistukseen puhdasta vettä ja pesuainetta. Bentseenin, nitraattiliuotimen, emäksisen saippuan käyttö puhdistukseen on kielletty.
3. Kun näyttöön tulee merkki "BATTERY" tai "LO", se tarkoittaa, että paristot ovat lopussa ja ne on vaihdettava. Jos vaakaa ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ja virtapiirien vaurioitumisen varalta.

Hävittäminen:

Älä hävitä laitetta talousjätteiden mukana. Osana EU-direktiiviä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä laitteet tulee toimittaa paikalliselle jätteenkeräyspisteelle tai kierrätyskeskukselle, jotka hyväksyvät laitteen maksutta. Oikea hävittäminen varmistaa ympäristön suojelua ja estää mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön



KOTIELÄINTARVIKE.FI
maatila-, ratsu- ja lemmikkitarvikkeiden erikoisliike